

Подключение 2D режима в Honeywell HH400

По умолчанию сканер Honeywell HH400 не поддерживает работу в 2D режиме (сканирование акциз, QR-кодов и т.д.). Для того, чтобы запустить 2D режим требуется просканировать все следующие штрих-коды:



USB HID Interface

1, PDF417



2, Micro-PDF417



3, Codablock A



5, Data Matrix



4, Codablock F



6, Aztec Code



7, MaxiCode



8, QR Code



9, Micro QR Code

